ハード・ディスクについてのご注意

ハード・ディスクの取り扱いについては、以下のことをお守りください。

■ 大切な演奏や映像データについて

ハード・ディスクが故障すると、記憶内容が損なわれる場合があります。

ハード・ディスクは消耗品です。ハード・ディスクは恒久的な保存場所ではなく、一時的な保存場所としてお考えいただき、二度と録音／録画できないような大切な演奏や映像データは、使用機器の外部メディアにバックアップされることをおすすめします。バックアップの方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

何らかの不具合やハード・ディスクの故障による記憶内容の損失や、それに付随した直接・間接的な損害につきましては、金銭的な補償も含め、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承願います。

■ 設置や使用するときのご注意

ハード・ディスクは、設置方法や使用状況によって、記憶内容が損なわれたり、動作上の不具合や故障をおこしたりすることがありますので、以下のことにご注意ください。

- 振動や衝撃を与えないでください。特に動作中はご注意ください。
- 振動する場所や不安定な場所、水平以外の場所に置かないでください。
- 冷却ファンが装備されている場合、冷却ファンや側面の通風口をふさがないでください。
- 夏の閉め切った自動車の中や冬季の屋外など、極端に高温や低温になるところに放置しないでください。
- 温度や湿度が高い場所、急激な温度変化をする場所で使用しないでください。
- 電源が入った状態で電源プラグをコンセントから抜いたり、設置場所のブレーカーを落としたりしないでください。
- 電源が入った状態や電源を切った直後に本機を移動しないでください。移動は、電源を切って本体の表示画面が消えたことを確認した後に電源プラグを抜き、2 分以上経過してから行ってください。

■ 非常時のための処置

※ 以下は非常時のための処置であり、本来、おすすめする操作ではありません。

本機が操作に反応しなくなったり、動作が完了しなくなったりした場合は電源を切ってください。通常のシャットダウン操作で電源が切れない場合は、電源プラグを抜いてください。

再び電源を入れて正常に動作しないときは、ハード・ディスクが故障している可能性があります。お買上げ店、または最寄りのローランドサービスにご相談ください。ただし、ハード・ディスクの失われた記憶内容の修復はご容赦願います。

また、ドライブ・チェックが可能な機種では、正常に動作した場合も、ドライブ・チェック機能を使って、異常がないことを確認してください。

シャットダウン操作やドライブ・チェック機能の詳細については、取扱説明書をご覧ください。